



Os primeiros passos:

Quando desejar estabelecer, pela primeira vez, uma ligação *Bluetooth*[®], terá de activar a função *Bluetooth*[®] no seu telemóvel e localizar os aparelhos *Bluetooth*[®]. Neste caso, deve procurar um aparelho com a designação „AD 9060...“. Caso sejam detectados vários aparelhos, seleccione o DML e introduza o número **PIN „1234“**. As outras funções são descritas no manual de instruções.



Comandos de voz válidos em todos os menus:

Cancelar

Cancela a acção actual.

Ajuda

Se disser "Ajuda", são-lhe lidos os respectivos comandos de voz disponíveis.

Voltar

Cancela a acção actual.

Menu principal

Abrese o menu principal.

Os comandos de voz mais importantes:

Menu principal

Seleccionar Sr. Exemplo

Não é indicado no menu principal.

Caso tenha memorizado vários números de telefone para o mesmo nome, poderá também seleccionar directamente a categoria.

Por exemplo:

Seleccionar Sr. Exemplo privado

Neste caso, é importante que o nome introduzido corresponda exactamente ao registo da agenda telefónica.

Marcar número

- Números (0..9)
- Repetir
- Apagar todos
- Apagar último
- Marcar
- Apagar grupo

Caracteres especiais como +, * e # podem ser acedidos, assim como a função *Pause* (espaço), p. ex. para funções da caixa de correio electrónica.

Agenda telefónica

- Seleccionar entrada <Números>
- Repetir
- Ler lista
- Seleccionar Sr. Exemplo
- Seleccionar
- Busca rápida
- Detalhes
 - Efectuar chamada para casa / telemóvel / escritório / geral / Sim
 - Sprachbefehl
 - Gravar
 - Número
- Seguinte
- Anterior
- Página seguinte
- Página anterior

Remarcação

Aqui pode voltar a marcar o último número de telefone marcado com o dispositivo de mãos-livres.

Listas de chamadas

- Chamadas efectuadas
- Chamadas recebidas
- Chamadas não atendidas

Nestes itens do menu estão à sua disposição os seguintes comandos:

- Seleccionar entrada <Números>
- Número
- Repetir
- Marcar
- Seguinte
- Anterior
- Página seguinte
- Página anterior

Menu principal

Mensagens de texto

- Todas as mensagens de texto
 - Novas mensagens de texto
- Nestes itens do menu estão à sua disposição os seguintes comandos:
- Seleccionar entrada <Números>
 - Repetir
 - Marcar
 - Ler
 - Seguinte
 - Anterior
 - Página seguinte
 - Página anterior

Ler novas mensagens

Não é indicado no menu principal.

Com este comando pode aceder directamente a uma nova mensagem recebida.

- Bluetooth
- Agenda telefónica
- Apagar lista
- Código Pin
 - Utilizador
 - Padrão
 - Confirmar
- Ligação automática ligada / desligada
- Repetir



- Comando de voz
- Ajuda alargada ligada / desligada
- Demonstração utilizador
- Descrição

Configurações

- Áudio
 - DSP
 - DSP ligada / desligada
 - DSP do telefone
 - DSP do aparelho
 - Repressão do eco
 - Wiederholen
 - Toques
 - Volume
 - Idioma
 - Toque
 - Mais alto
 - Mais baixo
 - Mínimo
 - Máximo
 - Aceitar
 - Retardamento do modo selencioso
 - Repetir
 - Seleccionar entrada <Números>
- Indicação
 - Modo Sleep
 - ligada
 - desligada
 - 15 segundos
 - 30 segundos
 - 60 segundos
 - Luminosidade
 - Mais
 - Menos
 - Mínimo
 - Máximo
 - Aceitar
 - Modo diurno/nocturno
 - Tema cor
 - Calibragem
 - Repetir
- Aparelho
 - Opções de atendimento
 - Manual
 - Automático
 - Idioma
 - Idioma
 - Opções da agenda telefónica
 - Inverter nomes ligada / desligada
 - Carregar agenda telefónica
 - Sistema
 - Informação da versão
 - Actualização do Software
 - Configurações de fábrica
 - Sim
 - Não



Operação por touchscreen:

Todos os comandos anteriormente apresentados podem também ser executados através do touchscreen de modo intuitivo e óbvio. As excepções são os comandos de voz **Ler nova mensagem** e **Seleccionar Sr. Exemplo**. A operação ocorre através de teclas de seta (caso existam). Com o símbolo **vermelho**  pode cancelar acções ou retroceder um passo; com o símbolo **verde**  as acções são confirmadas. Em determinados menus poderá obter apoio linguístico. Para isso, active o **Feedback áudio** no menu **Comando de voz**.

Copyright © 09/2009 **BURY GmbH & Co. KG** hotline@bury.com www.bury.com

A BURY Technologies reserva-se o direito a alterar as informações contidas nesta documentação, tendo em vista o progresso técnico, sem qualquer aviso prévio. As funções descritas de todos os produtos BURY podem variar, dependendo do telemóvel, operador de rede ou versão do software. Reserva-se o direito a erros e alterações.