



I primi passi:

Se si desidera creare per la prima volta un collegamento *Bluetooth*[®], occorre innanzitutto attivare la relativa funzione sul proprio cellulare, e quindi effettuare una ricerca dei dispositivi *Bluetooth*[®], cercando in questo caso un dispositivo denominato "CC 9060.". Se sono stati individuati più dispositivi, deselezionare il DVV e digitare il numero di PIN "1234". Le funzioni ulteriorivengono descritte nelle Istruzioni per l'uso.



Comandi vocali validi per tutti i menu:

Interrompi

Interrompe l'azione attuale.

Aiuto

Quando si chiama "Aiuto", vengono elencati tutti i comandi vocali disponibili.

Indietro

Torna indietro di un passo.

Menù principale

Viene aperto il menù principale.

I principali comandi vocali:

Menù principale

Seleziona Mario Rossi

Non visualizzato nel menu principale.

Chiamata diretta di un nominativo dell'agenda telefonica. Se sono presenti più numeri telefonici collegati ad un nominativo, è possibile effettuare una selezione diretta mediante categoria.

Esempio:

„Seleziona casa Mario Rossi“

E' fondamentale che il nome pronunciato corrisponda esattamente al nominativo dell'agenda telefonica.

Seleziona numero

- Numeri (0..9)
- Ripeti
- Elimina tutti
- Elimina ultimo
- Seleziona
- Elimina gruppo

I caratteri speciali +, * e # e la funzione Pausa (spazio) possono essere richiamati, ad esempio per le funzioni di cassetta di posta.

Agenda telefonica

- Seleziona scheda <Numeri>
- Ripeti
- Leggere l'elenco
- Seleziona Mario Rossi
- Selezionare
- Ricerca rapida
- Dettagli
 - Chiama casa
 - Chiama cellulare
 - Chiama ufficio
 - Chiama numero generale
 - Chiama Sim
 - Comando vocale
 - Registra
 - Numero
- Prossimo
- Precedente
- Prossimo pagina
- Pagina precedente

Ripeti selezione

Qui è possibile rifelezionare il numero telefonico selezionato per ultimo con il dispositivo vivavoce.

Liste di chiamate

- Numeri chiamati
- Chiamate ricevute
- Chiamate perse

In queste voci di menu sono a disposizione i seguenti comandi:

- Seleziona scheda <Numeri>
- Numero
- Ripeti
- Selezionare
- Prossimo
- Precedente
- Prossimo pagina
- Pagina precedente

Musica

Se un telefono cellulare è dotato di dispositivo a vivavoce collegato in modalità A2DP, è possibile con questo comando attivare la riproduzione musicale.

Messaggio di testo

- Tutti i messaggi di testo
- Leggere messaggio di testo
- Tutte le e-mail
- Nuove e-mail

In queste voci di menu sono a disposizione i seguenti comandi:

- Seleziona scheda <Numeri>
- Ripeti
- Selezionare
- Leggere
- Prossimo
- Precedente
- Prossimo pagina
- Pagina precedente

Leggere nuovi messaggi di testo Leggi le nuove e-mail

Non visualizzato nel menu principale. Con questo comando è possibile andare direttamente ad un nuovo messaggio di testo in arrivo.

- Bluetooth
- Agenda telefonica
- Elimi elenco
- Codice PIN
- Collegamento automatico accesso / spento
- Multipoint on / off
- Comandi vocali
- Parola magica
- Aiuto dettagliata accesso / spento
- Audio Feedback
- Training utente
- Descrizione

Impostazioni



- Audio
- Melodie
- Volume
- Ritardo modalità silenziosa
- Audio esterno on / off
- Visualizzazione
- Modus dormire
- Attivare
- Modus
- Modus
- Tema colore
- Calibratura
- Apparecchio
- Accetta chiamata
- Lingua
- Opzioni agenda optionen
- Sistema
- Servizio di reperibilità

Appunto vocale

Cambio telefono

Un appunto vocale può essere salvato direttamente partendo dal menù principale o durante una telefonata.

Questo comando non è presente nel menù principale ed è solo disponibile tramite comando vocale, non appena la funzione Multipoint è stata attivata.



Utilizzo mediante touch screen:

Il display è suddiviso in diverse zone. In pressoché tutti i menù, sulla sinistra e sulla testa del display sono riportate delle icone che consentono di accedere direttamente alle funzioni o di sfogliare il menù. Al centro del display sono quasi sempre visualizzate due righe di testo riportanti voci del menù, che è possibile selezionare mediante una breve pressione. Per salire di un livello di menù o tornare indietro, occorre premere per due secondi sulla voce o sulla riga vuota in alto.